

TEIGSCHABER 25 cm.

TEIGSCHABER 25 cm.



vedi prodotto online

CODICE: 0131076923720

SOLUZIONI FOODSERVICE

Kann beim Aufwärmen oder Kochen verwendet werden. Der Exoglas-Griff ist bis zu 220°C hitzebeständig
Flexible Klinge zum leichten Schaben der Seiten von Töpfen und Behältern
Empfohlen für Behälter mit Antihafbeschichtung
Spülmaschinenfest