FRITTIERPFANNE OHNE GESTELL 28 cm

Dieses französische Kochgeschirr aus Gusseisen eignet sich hervorragend zum Kochen und sorgt für ein makelloses Ergebnis. Nicht spülmaschinenfest.

vedi prodotto online

CODICE: **0140287235050**
MARCA: **DE BUYER**

Seno&Seno S.p.A.
via Luigi Pasteur, 10 - Vr - 045.820.17.88 - info@senoeseno.it
shop.senoeseno.it - www.senoeseno.it

VERWENDUNG: Bratpfanne aus Eisen. Das Material leitet die Wärme hervorragend und ist daher ideal zum Braten. Unverzichtbar bei einem Defekt der Fritteuse und für andere Anwendungen. Pfanne mit sehr heißem Wasser auswaschen. Etwa 1 mm Öl in die Pfanne geben und erhitzen. Öl in eine Schüssel geben und Pfanne mit Küchenpapier abtrocknen. Je öfter die Pfanne verwendet wird, desto besser gart sie. Je geschwärzter sie ist, desto weniger brennt das Essen an. Pfanne mit etwas Fett erhitzen. Sobald die Pfanne sehr heiß ist, das Essen bei starker Hitze von beiden Seiten anbraten, dann Hitze reduzieren, um es fertig zu garen. Mit heißem Wasser auswaschen und Bratrückstände entfernen. Sofort mit einem Tuch oder Küchenpapier abtrocknen. Auf einem Induktionskochfeld nicht überhitzen. EIGENSCHAFTEN: - Material Eisen - Lebensmittelqualität - NICHT spülmaschinenfest - Hergestellt in Frankreich ABMESSUNGEN UND GEWICHT: Oberer Innendurchmesser 27,8 cm Innenhöhe 8 cm Nutzvolumen 4 Liter Gesamthöhe 14,6 cm Gesamtlänge 33,8 cm Gesamtbreite 28 cm Gewicht (kg) 1,01 kg

Seno&Seno S.p.A.
via Luigi Pasteur, 10 - Vr - 045.820.17.88 - info@senoeseno.it
shop.senoeseno.it - www.senoeseno.it