

**FERNBEDIENUNG FÜR DAS WARTESCHLANGENMANAGEMENT;
KUNSTSTOFFFRAHMEN; KOMPLETT MIT BATTERIEN**

FERNBEDIENUNG MIT LED MIT WEITERSCHALTTASTE



vedi prodotto online

CODICE: 0191005630602



SOLUZIONI FOODSERVICE

Funksteuerung mit LED, komplett mit Batterien

VERWENDUNG

- Um die Zahl weiterzuschalten, drücken Sie die Weberschalttaste in der Mitte
- Um die Anzeige zurückzusetzen, für 3 Sekunden die Taste „C“ drücken
- Um die Anzeige auszuschalten, für 3 Sekunden die On/Off-Taste drücken