

SENO&SENO KALK-ENTKALKER-TANK 6 kg

PAKET 6 Kg. SÄURE SENO&SENO ENTKALKER FÜR GESCHIRRSPÜLER



vedi prodotto online



SOLUZIONI FOODSERVICE

ANWENDUNGEN

SENO&SENO Entkalker ist ein saurer Entkalker für Geschirrspüler.

Mit seiner konzentrierten Formel löst es schnell Verkrustungen und stellt den ursprünglichen Glanz wieder her.

Regelmäßige Anwendung trägt dazu bei, dass Ihre Spülmaschine in optimalem Zustand bleibt.

Geruchsfreies Produkt für eine angenehmere Anwendung.

Geeignet zum Entkalken von Industriegeschirrspülern und Küchengeräten.

Nicht auf Kupfer, Zink, poröser Emaille oder Marmor verwenden.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

Vor dem Gebrauch wird empfohlen, immer Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen.

Nehmen Sie das Geschirr heraus, leeren Sie das Wasser aus der Maschine und füllen Sie sie anschließend mit Wasser.

Je nach Verkrustungsgrad 5-25 ml/L Produkt in die Maschine füllen, ggf. in den Spülbereich sprühen und mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abwischen.

Starten Sie die Maschine und lassen Sie sie 10-30 Minuten lang laufen (ohne andere Reinigungsmittel zu verwenden).

Stoppen Sie die Maschine und lassen Sie das Wasser und das verbrauchte Produkt ab.

Starten Sie die Maschine neu und füllen Sie die Wanne mit sauberem Wasser.

Aktivieren Sie den Waschmittelbehälter erneut.

PRODUKT BEREIT ZUM GEBRAUCH.

Dosierung:

Von 5 bis 25 ml/L, je nachdem

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Vermeiden Sie Stöße und unsachgemäße Handhabung der Verpackungen, die zum Auslaufen des Produkts führen können.

Nach Gebrauch den Behälter verschließen und fern von Wärmequellen aufbewahren. Das Produkt ist nicht brennbar.

Das Produkt ist nicht brennbar.