

SOLUZIONI FOODSERVICE

ANWENDUNGEN

Das SENO&SENO Reinigungsmittel für GLÄSER ist ein konzentriertes Reinigungsmittel für die maschinelle Reinigung von Brillen

Tassen und Gläser.

Die hervorragende Reinigungskraft in Kombination mit einer Spülwirkung, die das Spülen und Trocknen des Geschirrs erleichtert, macht das SENO&SENO DETERGENT für Gläserspülmaschinen geeignet, die nicht damit ausgestattet sind

eines automatischen Klarspülerspenders.

Das Produkt eignet sich auch zum Waschen von Aluminium, Besteck und Silber.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

Dosierung:

- Süßwasser (0 bis 15°F) ca. 2 g/L
- Mittleres Wasser (16°F bis 25°F) ca. 3 g/L
- Hartes Wasser (über 25°F) ca. 4 g/L

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Vermeiden Sie Stöße und unsachgemäße Handhabung der Verpackungen, die zum Auslaufen des Produkts führen können.

Nach Gebrauch den Behälter verschließen und fern von Wärmequellen aufbewahren. Das Produkt ist nicht brennbar.

Das Produkt ist nicht brennbar.